




Índice

1. Que incluye
2. Datos técnicos
3. Montaje
4. Carga de batería
5. Apertura:
 - Apertura desde el interior
 - Apertura desde el exterior
6. Modo de tránsito
7. restablecer la configuración de fábrica
8. Aplicación para teléfonos inteligentes
9. Accesorios

1. Qué incluye



El paquete incluye:

1. Girador de llaves inteligente Yuki
2. Anillo de cubierta
3. Cable USB-C
4. Destornillador

2.Datos Técnicos

Número de artículo	KTSUK10000
EAN	0093149094092
Frecuencia	2,4 GHz
Clase de protección IP	IP44
Duración de la batería	4 a 6 meses con 10 aperturas/días
Fuente de alimentación	CC 5 V/500 mA a través de USB tipo C
Dimensiones	64 x 48,5 mm

3.Montaje

Cargue completamente el Yuki inteligente antes de la instalación.

Nota: El Yuki primero debe montarse en la puerta antes de programarlo en la **aplicación de SOREX Smart Lock**.

Para montar el girador de llave en su puerta, debe asegurarse de que su cilindro de perfil sobresalga entre **3 y 4,5 mm** de la hoja/roseta de la puerta, como se muestra a continuación, para que el girador se pueda atornillar al cilindro.


En primer lugar, inserte la llave en el cilindro desde el interior e posición recta.



A continuación, guíe con cuidado el girador de llaves sobre la llave para que esta se inserte en la abertura. Por lo tanto, asegúrese de que la abertura para la llave esté orientada reecta, como se muestra a continuación.



Luego se pueden apretar los cuatro tornillos sin fin laterales utilizando el destornillador suministrado



Nota: Recomendamos una cerradura de cilindro con función de emergencia y peligro. Esta función permite desbloquear la puerta desde el exterior incluso con la llave insertada en el cilindro interior.



Como paso final, monte el anillo de cubierta negro en el Yuki inteligente



4. Carga de batería

La batería del girador de llaves solo se puede cargar con el cable **USB tipo C** incluido.

El cable magnético, también incluido, evita que se enrolle o se rompa si se utiliza el girador de llaves durante la carga.

Tienes dos opciones para realizar el proceso de carga:

1. Si hay una toma de corriente cerca de la puerta, el girador de llave se puede cargar sin tener que quitarlo.
2. Desmante el girador de llaves retirando primero el anillo de cubierta negro y aflojando los tornillos prisioneros con un destornillador. Asegúrese de que la abertura esté recta para poder extraer el girador de llaves con cuidado. Después, puede cargarlo con el cable conectado a cualquier toma de corriente

Además, también es posible realizar el proceso de carga utilizando un power bank.

5. Apertura

5.1 Apertura desde el interior

Desde el interior, donde está montado el plato giratorio , hay tres formas diferentes de abrir/cerrar la puerta:

- 1.El girador de llave se puede girar con la mano.
- 2.Presionando el botón se puede abrir o cerrar la puerta.
- 3.La puerta se puede controlar a través del Yuki inteligente usando la aplicación SOREX SmartLock .

5.2 Apertura desde el exterior

Para poder accionar el girador de llave desde el exterior, están disponibles las siguientes opciones:

- 1.Uso de la aplicación SOREX SmartLock .
- 2.Con el CodePad inalámbrico, puede abrir y cerrar su puerta ingresando un código.
- 3.El control remoto permite abrir o cerrar la puerta presionando un botón.

6. Modo de tránsito

1. Seleccionar Smart Lock

Toque el Smart Lock deseado en la lista de su dispositivo

2. Abra el menú "Configuración"

Selecione Configuración

3. Activar el modo de epaso a través

Toque en Modo de paso a través

4. Configura el temporizador

- Selecciona "Periodo de tiempo"
- Selecciona la hora de inicio y fin (p. ej. de 8:00 a 17:00)
- Selecciona los días de la semana en los que el modo debe estar activo (p. ej. de lunes a viernes)

5. Guarda la configuración

Pulse **Guardar** para activar el control de tiempo

7. Restablecer la configuración de fábrica

Para restablecer el Yuki inteligente a la configuración de fábrica, debes mantener presionado el botón durante 10 segundos o eliminar el dispositivo de tu aplicación SmartLock.



8. Aplicación para teléfonos inteligentes

El SOREX smart Yuki se gestiona y controla mediante nuestra **app SOREX Smart Lock**.

Busca la **app SOREX Smart Lock** en Google Play Store o Apple App Store e instálala



SOREX SmartLock 4+
Verwalten der SOREX Schlösser
[SOREX wireless](#)

9. Accesorios compatibles

9.1 Teclado inalámbrico

Las instrucciones para el CodePad inalámbrico se pueden encontrar en su correspondiente apartado



9.2 Control remoto SWITCH

Las instrucciones para el control remoto SWITCH se pueden encontrar en su correspondiente apartado



9.3 Sensor de puerta inteligente

Las instrucciones para el sensor de puerta SMART se pueden encontrar en su correspondiente apartado

